

## **Yaesu FT-4X: LEGG INN MEMORY-KANALER MANUELT**

### **A: Grunnleggende innstillinger:**

**A 1.1 Velg VHF:** Trykk "#BAND"

**A 1.2 Velg "VFO-A" eller "VFO-B":**

Trykk "\*V/M" (velg f.eks. VFO-A)

**A 1.3 Tast inn frekvens 145.600:** Bruk nummer-taster

**A 1.4 Innsett 6.25 MHz frekvens-step**

- velg funksjonsmeny: "F" (trykk og hold)
- bla til meny nr. 37: "▲" / "▼"
- velg meny 37: "F"
- still inn "6.25": "▲" / "▼"
- lagre: "PTT" (avslutt) eller "F" (gå videre i menyen; "- bla til...")

**A2 Still inn høy utgangseffekt:**

- velg funksjonsmeny: "F" (trykk og hold)
- bla til meny nr. 40: "▲" / "▼"
- velg meny 40: "F"
- still inn 5W: "HIGH"
- lagre: "PTT" (avslutt) eller "F" (gå videre i menyen; "- bla til...")

**A3 Still inn smal båndbredde:**

- velg funksjonsmeny (eller fortsett neste punkt)  
Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 45: "▲" / "▼"
- velg meny 45: "F"
- still inn "NARROW": "▲" / "▼"
- lagre: "PTT" (avslutt) eller "F" (gå videre i menyen; "- bla til...")

**A4 Sett inn størrelse, repeater-shift:**

- velg funksjonsmeny (eller fortsett neste punkt)  
Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 30: "▲" / "▼"
- velg meny 30: "F"
- still inn "0.600": "▲" / "▼" eller nummer-taster(?)
- lagre: "PTT" (avslutt) eller "F" (gå videre i menyen; "- bla til...")

## B: Lagre repeater-kanaler:

### B1 Still inn minus-retning, repeater-shift:

- velg funksjonsmeny (eller fortsett neste punkt)  
Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 31: "▲" / "▼"
- velg meny 31: "F"
- still inn "-RPT": "▲" / "▼"
- lagre: "PTT" (avslutt) eller  
"F" (gå videre i menyen; "- bla til...")

### B2 Sett inn type sub-tone <sup>(1)</sup>:

- velg funksjonsmeny (eller fortsett neste punkt)  
Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 36: "▲" / "▼"
- velg meny 36: "F"
- <sup>(1)</sup> - still inn "T-TONE": "▲" / "▼"
- lagre og avslutt: Trykk "PTT"

### B3 Still inn frekvens-mode: "\*V/M" (velg f.eks. VFO-A)

### B4 Still inn ønsket mottaks-frekvens (RX): nummer-taster

### B5 Sett inn riktig sub-tone:

- velg funksjonsmeny: Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 38: "▲" / "▼"
- velg meny 38: "F"
- still inn riktig sub-tone for sending ("T" / "nnn.n T"):  
Bla til riktig kategori "T" med: "\*V/M" deretter "▲" / "▼"
- lagre og avslutt: Trykk "PTT"

### B6 Legg inn i minne:

- velg lagre: "\*V/M" (trykk og hold)
- første ledige kanal dukker opp - evt. velg en annen: "▲" / "▼"
- legg inn tekst (max. 6 karakterer). "F" bytter til neste pos.  
Nummer-taster, gjentatte trykk eks. 2-A-a...
- lagre minnekanal: "\*V/M" (trykk og hold)

Hvis flere kanaler skal lagres: Gjenta B3 - B4 - B5 - B6

#### Når ferdig:

- B1 Still inn minus-retning, repeater-shift: Velg "ikke repeater-shift":  
"SIMPLX"
- B2 Sett inn type sub-tone: Velg "OFF"

**C: Lagre simplex-kanaler:**

- C1** Se B1: Velg "ikke repeater-shift": "**SIMPLX**"
- C2** Se B2: Velg "**OFF**"
- C3** Se B3: **Still inn frekvens-mode: "\*V/M"** (velg f.eks. VFO-A)
- C4** Se B4: Still inn ønsket frekvens: **nummer-taster**
- C5** Se B6: Legg til i minne
- velg lagre: "**\*V/M**" (trykk og hold)
  - første ledige kanal dukker opp - evt. velg en annen: "**▲**" / "**▼**"
  - legg inn tekst (max. 6 karakterer). "F" bytter til neste pos.  
Nummer-taster, gjentatte trykk eks. 2-A-a...
  - lagre minnekanal: "**\*V/M**" (trykk og hold)

**Hvis flere simplex-kanaler skal lagres: Gjenta C3 - C4 - C5**

<sup>(1)</sup> **Hvis repeateren ikke bruker sub-tone:**

Velg type sub-tone "**OFF**" i pkt. B2

Hold "**MONI/T-CALL**"-knappen inne for å sende en 1750 Hz tone - som åpner repeateren

*Test av Yaesu FT-4X, ved LA8OKA Martin, finner du i bladet "Amatørradio" nr. 5 / oktober 2019 - side 26*