

Yaesu FTM-7250

A: Grunnleggende innstillinger:

A0 Legg inn kallesignal

Første gangs oppstart/etter reset: Trykk **"V/M(MV)"**. Roter **"DIAL"** (velg tegn).
Neste tegn: Trykk **"V/M(MV)"**. Lagre: **"MHz(SETUP)"** (trykk og hold). Senere: Meny 55.

A1 Velg mode

"MODE/(DG-ID)" (trykk gjentatte ganger - scroll). Velg (mest vanlig) **"AMS"** eller fast FM.

A2 Velg AMS (auto mode select)

"GM/AMS" (trykk og hold). Velg med **"DIAL"**: "D" og "DN" vises i displayet ("DN" blinker 1s on/0,5s off)

A3 Sett inn 6.25 MHz frekvens-step

"MHz(SETUP)" (trykk og hold) - meny 45. Trykk **"MHz(SETUP)"**. Roter **"DIAL"** til "6.25".
Lagre og avslutt: **"MHz(SETUP)"** (trykk og hold)

A4 Still inn utgangseffekt:

Trykk **"D"** på mikrofonen. Roter **"DIAL"** eller bruk **"▲" / "▼"** på mikrofonen. Trykk **"D"** for å lagre.

A5 Still inn smal båndbredde:

"MHz(SETUP)" (trykk og hold) - meny 53. Trykk **"MHz(SETUP)"**. Roter **"DIAL"** til **"NARROW"**.
Lagre og avslutt: **"MHz(SETUP)"** (trykk og hold)

B: Lagre kanaler:

B1 Tast inn ønsket RX-frekvens

Bruk nummer-tastene eller roter **"DIAL"**

B2 Sett inn størrrelse, repeater-shift:

"MHz(SETUP)" (trykk og hold). Roter **"DIAL"** til meny 36. Trykk **"MHz(SETUP)"**. Roter **"DIAL"** til "0.60M" f/VHF ell. "2.00M f/UHF".
Lagre: **"MHz(SETUP)"** (trykk).

B3 Still inn minus-retning, repeater-shift:

Roter **"DIAL"** til meny 37. Trykk **"MHz(SETUP)"**. Roter **"DIAL"** til **"-RPT"**. Lagre: **"MHz(SETUP)"** (trykk).

B4 Sett inn type sub-tone:

Roter **"DIAL"** til meny 44. Trykk **"MHz(SETUP)"**. Roter **"DIAL"** til **"TONE"** (CTCSS-TX) / **"TSQL"** (CTCSS TX+RX), eller **"DCS"**.
Lagre: **"MHz(SETUP)"** (trykk).

B5.1 Sett inn; - riktig CTCSS sub-tone:

Roter **"DIAL"** til meny 47. Trykk **"MHz(SETUP)"**. Roter **"DIAL"** til riktig CTCSS-tone. Lagre: **"MHz(SETUP)"** (trykk).

B5.2 - eller: riktig DCS-nummer:

Roter **"DIAL"** til meny 10. Trykk **"MHz(SETUP)"**. Roter **"DIAL"** til riktig DCS-nummer. Lagre og avslutt: **"MHz(SETUP)"** (trykk og hold)

B6 Lagre innstillingene i en minnekanal:

- velg lagre:

"VM(MW)" (trykk og hold). Velg kanal med **"DIAL"**: Trykk **"VM(MW)"**.

- legg inn tekst (max. 8 karakterer)

Roter **"DIAL"** for å velge tegn. Trykk **"VM(MW)"** (velger neste pos).

- lagre minne-kanal:

"VM(MW)" (trykk og hold) for å lagre.

Hvis flere kanaler skal lagres: Gjenta B1 - B4 - B5 - B6

C: Når ferdig:

C1 Skru av repeater-shift:

"MHz(SETUP)" (trykk og hold) - meny 37. Trykk **"MHz(SETUP)"**. Roter **"DIAL"** til **"SIMPLEX"**. Lagre og avslutt: **"MHz(SETUP)"** (trykk og hold).

C2 Skru av sub-tone:

"MHz(SETUP)" (trykk og hold) - meny 44. Trykk **"MHz(SETUP)"**. Roter **"DIAL"** til **"OFF"**. Lagre og avslutt: **"MHz(SETUP)"** (trykk og hold)

D: Lagre simplex-kanaler:

B1 + B6